VR 모드 (카드보드 체험)



1. 재생 아이콘을 응시합니다.

조립한 카드보드를 착용하고 재생 아이콘을 3초 동안 응시합니다.

2. 시선에 따라 움직이는 점에서 동화 내용이 재생됩니다.

3. 체험 종료 버튼

체험 종료를 원할 경우 카드보드를 벗고 왼쪽 상단의 X 버튼을 선택해 주세요.



4. 재생바 설정

VR 모드에서 동화책을 감상할 수 있습니다.

5. 페이지 이동 버튼

첫 페이지로 이동합니다.

6. 한 페이지 이동 버튼

한 페이지 앞으로 이동합니다.

7. 일시정지 버튼

정지, 재생할 수 잇는 버튼입니다.

8. 페이지 이동 버튼

한 페이지 뒤로 이동합니다.

9. 페이지 이동 버튼

마지막 페이지로 이동합니다.

10. 시간 설정 버튼

2, 4, 6, 8초 중 원하는 속도를 선택할 수 있습니다.