


와콤 연결



- ### 와콤 연결 버튼

와콤 버튼 클릭 시 와콤 설정 팝업창이 뜹니다.



- ### 와콤 드라이버 센터 설치

www.wacom.com/drivers 에 접속하여 드라이버를 설치합니다.

- ### 와콤 드라이버 연결

와콤 기기를 연결한 후 드라이버를 실행하여 기기 사용에 대해 설정합니다.